

# Tränkung trockener Tücher



## 1 Vorbereitung

Ziehen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung an. Desinfizieren Sie die Arbeitsfläche gründlich. Beachten Sie dabei die Einwirkzeiten und die vollständige Benetzung der zu desinfizierenden Fläche. Stellen Sie sich alle nötigen Materialien griffbereit.



## 6 Vorbereitung Entnahme

Öffnen Sie den Deckel des Spendereimers und ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle heraus. Fädeln Sie dieses durch die sternförmige Entnahmeöffnung im Deckel.



## 2 Tuchrolle einsetzen

Öffnen Sie den Deckel des Spendereimers. Nehmen Sie die Tuchrolle aus der Folie und stellen Sie diese hochkant in den Eimer.



## 7 Eimer verschließen

Setzen Sie den Deckel wieder auf den Eimer. Drücken Sie den Deckel sowie die Verschlusskappe der Entnahmeöffnung fest nach unten, um diese wieder dicht zu verschließen. Die von Ihnen getränkten Tücher sind nun einsatzbereit.



## 3 Lösung eingießen

Gießen Sie nun 1,5 l der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung langsam und gleichmäßig über die Tuchrolle. Achten Sie darauf keine Dämpfe einzusatmen und das Desinfektionsmittel nicht zu verschütten.

Siehe Anwendungsempfehlung zum Umfüllen von Desinfektionsmitteln.



## 4 30 min. warten

Den Eimer mit Deckel verschließen und 30 min. warten, damit sich die Desinfektionslösung gleichmäßig in der gesamten Tuchrolle verteilen kann.



## 5 Beschriften & Bekleben

Beschriften Sie das mitgelieferte Etikett mit Ihrem Namen, der Desinfektionslösung inkl. Chargennummer, Datum sowie der Standzeit des befüllten Eimers. Kleben Sie das Etikett auf den Eimer. Die Standzeit beträgt bei allen Peppler-Tuchsystemen 28 Tage.